

PLANO DE EVACUACIÓN

INCENDIO


 CONSERVE LA CALMA	 IDENTIFIQUE QUE ORIGINA EL INCENDIO	 EMITA LA SEÑAL
 USE EL EXTINTOR	 OBEDEZCA INDICACIONES DEL PERSONAL CAPACITADO	 SI PUEDE AYUDE SI NO RETÍRESE
 NO USE ELEVADORES	 HUMEZCA UN TRAPO Y CUBRA NARIZ Y BOCA	 SI EL HUMO ES DENSO ARRÁSTRESE POR EL SUELO

QUÉ HACER EN SISMOS

 CONSERVE LA CALMA	 ELIMINE FUENTES DE INCENDIO	 RETÍRESE DE VENTANAS Y OBJETOS QUE PUEDAN CAER
 NO USE ELEVADORES	 UBÍQUESE EN ZONAS DE SEGURIDAD	 LOCALICE LA RUTA DE EVACUACIÓN

SIMBOLOGÍA

	RUTA DE EVACUACIÓN	
	EXTINTOR	
	BOTÓN DE ALERTA	
	ESCALERA	 BOTIQUÍN
	SALIDA DE EMERGENCIA	 ZONA SEGURA



Croquis de ubicación



Teléfonos de emergencia:

911

5009 1930, 55 46084617 ó 55 46071441 (Centro de Atención Telefónica Metro, solo mensajes de Whatsapp)
Correo electrónico:
unidad_de_orientacion@metro.cdmx.gob.mx



 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



Calzada Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles,
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15730 Ciudad de México.
Teléfonos: 5556274061

